

取扱説明書	MA-A816RFTA-RW <GJE-16D2>	7	4	0	2	5	4	4	1	3	0	1	1
	MA-A816RFPA-RW <GJE-16C2>	7	4	0	9	5	4	5					
	MA-A816RFLA-RW <GJE-16A2>	7	4	0	7	5	4	6					



ガスふろ給湯器

取扱説明書（折り込み） 保証書付

品 名	機器コード	型 式	設置方式
MA-A816RFTA-RW	7402544	GJE-16D2	パイプシャフト 扉内設置形
MA-A816RFPA-RW	7409545	GJE-16C2	パイプシャフト直付設置 前方排気延長形
MA-A816RFLA-RW	7407546	GJE-16A2	パイプシャフト直付設置 アルコーブ設置形


このたびはガスふろ給湯器をお買上げいただきまして、
まことにありがとうございました。

- 別添の取扱説明書の品名はMA-A816RFWA-RWとなっておりますが、上記の品名と共通です。
- ただし、仕様の一部内容が異なりますので、折り込みをご参照ください。
- この折り込みの3ページが保証書になっています。内容をよくご確認のうえ、大切に保存してください。

リモコンですばやく給湯・お湯はり…

入浴が快適に！

- 適温・適量のお湯はりができれば自動消火するお湯はり運転。
- 湯温が下がっても設定温度に戻る自動追いだし。
- シャワーとふろ追いだきが同時にできる独立運転。
- 台所もおふろも安定した湯温で給湯できる温度調整付。
- 万一の異常をお知らせするOKモニター付。
- 手元からでも操作できる電波リモコン。
- 給湯の断続的な使用時に温度変化の少ない、Q機能付。



取扱説明書

MA-A816RFTA-RW <GJE-16D2>
MA-A816RFPA-RW <GJE-16C2>
MA-A816RFLA-RW <GJE-16A2>

7 4 0
7 4 0
7 4 0

2 5 4 4
9 5 4 5
7 5 4 6

13031

もくじ

必ずご確認ください

安全上のご注意	ページ 4
使用上のお願	9
保証書	39

使いかた

すぐ使いたいとき

入浴健康メモ	ページ 11
早見書	12
初めてお使いになるとき	14
お湯の出しかた	16
お湯はりのしかた	18
おふろの湯かげん調節	20
足し湯・シャワーの使いかた	21
電池交換のしかた	22
日槽の点検とお手入れ	24

必要なときにお読みください

故障かな?	ページ 26
凍結予防について	30
各部のなまえ	33
仕様	37
アフターサービスについて	38

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

△危険	この表示の欄は、「死にまたは重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
△警告	この表示の欄は、「死にまたは重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
△注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物理的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。


■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は、絵表示の一例です。)

△危険	このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
○禁止	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
●強制	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

△危険

設置工事時のご注意

■屋内に設置しない



燃焼排ガスを室内に充満したり、正常な給排気ができないうえに異常燃焼し、酸欠や一酸化炭素中毒などの原因となります。

■ガス漏れに気付いた時は、ガス栓を閉め、もよりのガス会社へ連絡する

ガス栓を閉める



ガス会社へ連絡する




そのままにしておくと、引火し、爆発・火災の原因となります。

※混合水栓は、レバーを上げた状態が給湯栓「開」の場合で説明しています。

△警告


■異常燃焼・臭気・異常音を感じたとき、地震・火災のときは次の手順に従う



給湯栓を閉める



運転スイッチを「切」にする



給水栓・ガス栓を閉める



お買い上げの販売店またはガス会社へ連絡する

■スプレー缶を給排気口の前方に置かない、前方で使用しない



そのままにしておくと、火災の原因となります。

■ガス・ペンジン・灯油など引火の熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発・火災の原因となります。

■ガソリン・ペンジン・灯油など引火の熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発・火災の原因となります。

■おそれのあるものを近くで使用しない

火災の原因となります。

■お出かけやお休みなど長時間使用しないときは、運転スイッチを「切」にする

■運転スイッチを「切」にする

■旅行など、長期間使用しない場合は凍結予防のため水抜きを行う(※31ページ参照)

■ガス漏れが生じた場合、火災の原因となります。

■子供を浴室内で遊ばせない、また浴槽の循環口付近に潜ったりしない

■ガス漏れ時は、絶対に火をつけたり電気器具のスイッチの「入・切」などしない

■引火し、爆発・火災の原因となります。

■燃えやすいものは離す

■引火し、爆発・火災の原因となります。

■燃えやすいものは離す

■引火し、爆発・火災の原因となります。

■燃えやすいものは離す

■引火し、爆発・火災の原因となります。

■燃えやすいものは離す

■引火し、爆発・火災の原因となります。

■燃えやすいものは離す

■引火し、爆発・火災の原因となります。

■燃えやすいものは離す

■引火し、爆発・火災の原因となります。

■燃えやすいものは離す

■引火し、爆発・火災の原因となります。

取扱説明書

MA-A816RFTA-RW <GJE-16D2>
MA-A816RFPA-RW <GJE-16C2>
MA-A816RFLA-RW <GJE-16A2>

7 4 0 2 5 4 4 7
7 4 0 9 5 4 4 7
7 4 0 7 5 4 4 6

13041

必ず
ご確認ください

安全上のご注意

必ずお守りください

警告

■給湯・シャワー使用時はまず優先表示の点灯・設定温度を確認する



確認を怠ると、やけどの原因となります。

■必ず取扱に表示のガス・電源を使用する



型番 AC200V 50/60Hz
製造年月(例: 〇年×月×日) 〇〇〇〇Rxx月-00001

他のガス種・電源を使用すると機器が正常に作動しなくなり、異音・異臭・一酸化炭素中毒や火災などの原因となります。

■機器の設置、移動の工事はお買い上げの販売店に依頼する



正常に機器が設置されないと火災や機器故障の原因となります。

■増改築などにより屋内状態にしない(波板などにより囲いをしない)



正常な給排気ができなくなるため異音・異臭・一酸化炭素中毒などの原因となります。

■給排気口をおおわない



火災や異常燃焼による機器故障の原因となります。

■シャワー使用時は、配管内の湯が出てしまいうまで待ち、手のひらで湯温を確認したのち使用する、また入浴時も湯温を確認する



確認を怠ると、やけどの原因となります。

■熱湯と水との混合水栓では、必ず先に熱湯の栓を止める



水栓を先にはめると配管内に熱い湯が残り、再出湯時熱い湯が出てやけどの原因となります。

■混合水栓ではシャワーと蛇口との切り換えレバーは必ず定位まで回す



途中で止めると熱い湯が出て、やけどの原因となります。

■混合水栓を使用している場合他の給湯栓を開けるとやけどの恐れがあります



やけど注意
急に熱い湯が出る場合があります。
●配管内の熱い湯が出てしまいうまで待ち、手のひらで湯温を確認したのち使用してください。

■給湯・シャワー使用時は、使用者以外温度を変えない



高温に設定されると熱湯によるやけどや、低温に設定された運転「切」にされると冷水になりびっくりしてけがの原因となります。

■電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不十分だと、感電や発熱による火災の原因となります。

■電源プラグのほこりなどは定期的に掃除する



プラグにはほこりなどがたまり、漏電などで絶縁不良となり、火災の原因となります。

■濡れた手で、電源プラグの抜き差しをしない



感電の原因となります。

■電源コード・電源プラグを破損させないようにする



傷つけたり、加工したり、熱器具(高温部)に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、突いたりしない

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因となります。

■コンセントや配線器具の定格を超えない
使用する使い方は交流 100 V 以内での使用はしない



たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

■電源プラグを抜くときは、コードを保持せずにプラグをもって抜く



コードを引っ張ると、コードが破損し、感電・ショート・火災の原因となります。


注意

■点火時、消火時、使用中はリモコンの燃焼表示の点灯・消灯を確認する



確認を怠ると、機器の異常を早期に見えなくなり、火災の原因となります。

■アース接続されていることを確認する



漏電が生じた場合、感電の原因となります。
●アース接続されていない場合は、販売店に依頼してください。

取扱説明書

MA-A816RFTA-RW
MA-A816RFPA-RW
MA-A816RFLA-RW

△GJE-116D2V
△GJE-116C2V
△GJE-116A2V

777

444

000

222

555

444

444

666

13051

安全上のご注意

必ずお守りください

<p>■給湯・シャワー・お湯はり・追いだき用として使用する</p> <p>他の用途に使用すると、火災や機器故障の原因となります。</p> <p>■使用中や消火直後は、排気口付近に触れない</p> <p>接触禁止</p>	<p>■点検・お手入れは次の手順に従う</p> <p>給水元栓・ガス栓を閉める</p> <p>電源プラグを抜く</p>	<p>■給湯・シャワー・お湯はり・追いだき用として使用する</p> <p>他の用途に使用すると、火災や機器故障の原因となります。</p> <p>■使用中や消火直後は、排気口付近に触れない</p> <p>接触禁止</p>	<p>■点検・お手入れは次の手順に従う</p> <p>給水元栓・ガス栓を閉める</p> <p>電源プラグを抜く</p>
<p>■排気の不良などで機器が冠水するような状態では使用しない</p> <p>火災や異常燃焼による機器故障の原因となります。</p> <p>■車両・船舶への設置はしない</p> <p>振動により機器が転倒し、火災や機器故障の原因となります。</p>	<p>■排気の不良などで機器が冠水するような状態では使用しない</p> <p>火災や異常燃焼による機器故障の原因となります。</p> <p>■車両・船舶への設置はしない</p> <p>振動により機器が転倒し、火災や機器故障の原因となります。</p>	<p>■排気の不良などで機器が冠水するような状態では使用しない</p> <p>火災や異常燃焼による機器故障の原因となります。</p> <p>■車両・船舶への設置はしない</p> <p>振動により機器が転倒し、火災や機器故障の原因となります。</p>	<p>■排気の不良などで機器が冠水するような状態では使用しない</p> <p>火災や異常燃焼による機器故障の原因となります。</p> <p>■車両・船舶への設置はしない</p> <p>振動により機器が転倒し、火災や機器故障の原因となります。</p>

注意

<p>■浴室内の循環口はタオルなどでふさがない</p> <p>機器故障の原因となります。</p>	<p>■ソーラーシステム(太陽熱温水)に接続しない</p> <p>高温水が出て、やけどや機器故障の原因となります。</p>	<p>■凍結後、再使用する際は全ての給湯栓から水が出ることを確認し、機器および配管から水漏れのしないことを確認する</p> <p>凍結による床や壁などの被害は、お客様の責任となります。</p>
--	---	--

使用上のお願ひ

<p>■断水の際には、給湯栓を閉め、運転スイッチを「切」にする</p> <p>給湯栓を閉める</p> <p>運転スイッチを「切」にする</p> <p>そのままにしておくと、機器故障の原因となります。</p> <p>■使用後は運転スイッチを「切」にする</p> <p>凍結し給湯管が破裂した場合や、子供がいたずらしたときお湯が出続ける場合があります。</p> <p>■リモコンを取付板から外した時は、子供の手の届かないところに置く</p> <p>子供がいたずらした時、お湯がで続ける場合があります。</p>	<p>■断水の際には、給湯栓を閉め、運転スイッチを「切」にする</p> <p>給湯栓を閉める</p> <p>運転スイッチを「切」にする</p> <p>そのままにしておくと、機器故障の原因となります。</p> <p>■使用後は運転スイッチを「切」にする</p> <p>凍結し給湯管が破裂した場合や、子供がいたずらしたときお湯が出続ける場合があります。</p> <p>■リモコンを取付板から外した時は、子供の手の届かないところに置く</p> <p>子供がいたずらした時、お湯がで続ける場合があります。</p>
--	--

使用上のお願い

<p>■停電のときは、給湯栓を閉める 燃焼が停止し、水になります。</p> <p>■台所リモコン(別売品)は直射日光、水しぶき・蒸気のかかる場所で使用しない、設置しない</p> <p>水しぶきなどがかかると台所リモコン故障の原因となります。</p> <p>■浴室リモコンは直射日光の当たる場所で使用しない、お湯に浮かべたりしない</p> <p>浴室リモコン故障の原因となります。</p> <p>■機器は周囲が金属でおおわれた場所に設置しない</p> <p>電線が通らず、通信不能となります。</p> <p>■テレビやラジオとは1.5 m以上離す</p> <p>上記の距離を確保しないと雑音の原因となります。</p> <p>■追いだきするときは水位が循環口より10 cm以上、上にあることを確認する</p> <p>水位 10 cm以上</p> <p>機器故障の原因となります。</p>	<p>■燃焼中、電源プラグを抜いて消火しない</p> <p>機器故障の原因となります。</p> <p>■混合水栓を使用の場合、ときどき水だけを流す、またサーモキシングバルブご使用時はリモコンの温度設定をバルブの温度設定より高め(3~5℃)にする</p> <p>給水側の水が長い間流れないと、一瞬にごった湯(赤水など)が出る場合があります。</p> <p>■混合水栓を使用の場合、出口が絞られていないもの(瞬間湯沸器用混合水栓)を選ぶ</p> <p>機器作動不良の原因となります。</p> <p>■水圧の低い地域では泡沫水栓を使用しない</p> <p>機器作動不良の原因となります。</p> <p>■24時間風呂には使用しない</p> <p>24時間風呂への対応はしていません。</p> <p>■夏期などぬるめのお湯がでないときは湯量を多くして使う</p> <p>水温が高いつき湯量を絞ると、設定温度より高くなる場合があります。</p>
---	---

取扱説明書


MA-A816RFTA-RW <GJE-16D2>
MA-A816RFPA-RW <GJE-16C2>
MA-A816RFLA-RW <GJE-16A2>

7 4 0 2 4 4
7 7 4 9 4 5
7 4 0 7 5 6
1 3 0 7 1

入浴健康メモ

体の疲れをとる入浴のしかた!

- 43~44℃のお湯に入る。
疲労の原因は体内に疲労物質(乳酸)がたまるため。そこで43~44℃の高温の湯に入ると、血行が良くなり、疲労物質が早く体外に出てゆきます。
- つかる時間は10分前後で。
熱い湯に10分間つがると、血液の中の乳酸濃度が低くなり、お風呂から出て1時間ほどで疲労以前のレベルに戻ります。10分がきつい人は、短い時間で何回か入るとよいでしょう。



ストレスをとる入浴のしかた!

- 39~41℃のぬるいお湯に入る。
ぬるめのお湯は、交感神経の活動を少しづつ、リラックスを与えてくれる副交感神経の活動を優位にしてくれます。
- つかる時間は15~20分ほど。
ぬるめのお湯は、体への効果がゆっくりなため、長い入浴時間が必要で、ゆっくりに入っていると心臓への負担も少なく、血圧が下がってイライラが解消されてゆきます。

お湯を出す・・・P16

浴室リモコン

1 押す

2 給湯温度を設定する

3 給湯栓を開ける

4 給湯栓を閉める

※お湯の温度を約2℃高くすると消費します。

お風呂のお湯を足す・・・P20

浴室リモコン

1 押す

2 風呂温度を設定する

3 風呂温度を足す

4 風呂温度を止める

※お風呂の排水栓を閉める

お風呂のお湯を足す・・・P21

浴室リモコン

1 押す

2 風呂温度を設定する

3 風呂温度を足す

4 風呂温度を止める

※お風呂の排水栓を閉める

お風呂のお湯をぬる・・・P22

浴室リモコン

1 押す

2 風呂温度を設定する

3 風呂温度をぬる

4 風呂温度を止める

※お風呂の排水栓を閉める

お風呂のお湯をぬる・・・P20

浴室リモコン

1 押す

2 風呂温度を設定する

3 風呂温度をぬる

4 風呂温度を止める

※お風呂の排水栓を閉める

お風呂のお湯をぬる・・・P20

浴室リモコン

1 押す

2 風呂温度を設定する


3 風呂温度をぬる

4 風呂温度を止める

※お風呂の排水栓を閉める


初めてお使いになるとき

本体



台所リモコン (別売品)

浴室リモコン



14

取扱説明書

MA-A816RFTA-RW <GJE-16D2>
MA-A816RFPA-RW <GJE-16C2>
MA-A816RFLA-RW <GJE-16A2>


7 4 0 2 5 4 4
7 4 0 9 5 4 5
7 4 0 7 5 4 6
1 3 0 9 1

すぐ
使いたいとき


通常はスイッチ操作を行なうと画面表示部のライトが約5秒間点灯します。
(画面表示部のライトを消灯したまま使用する場合)
運転スイッチを「切」にし、給湯/シャワーの「ぬるい」スイッチを約5秒間押しします。
再度約5秒間押すと通常の状態になります。

※給湯栓は、レバーを上げた状態が「開」の場合で説明しています。
※浴室リモコンの時刻は、12時を表示します。

1 ■ 水の出ることを確かめる




2 ■ ガスの開栓と通電を確かめる



3 ■ おふろの湯が出ることを確かめる (ポンプに水を入れるため)




4 ■ 現在時刻を合わせる (台所リモコンがある場合)



お知らせ
スイッチは、1回押すごとに1分ずつ変わり、押し続けると10分ずつ変わります。

15

お湯の出しかた (台所・洗面所)




浴室リモコン



1


押す

(画面が表示していることを確かめる。)






1 2

台所リモコン (別売品)




- お湯はり中、給湯するとおふろと同じ温度の湯がでます。
- 給湯栓を絞りますと熱いお湯が出たり、消火することがあります。
- 画面表示部のライトがつかなくなったり「ぬるい」が点滅しているとき
→ 電池交換してください。(p.22ページ参照)
- 給湯温度は目安です。
- リモコンの運転スイッチ「切」の状態でも約8 Wの電力を消費しています。



3

温度を設定する


● お湯の温度は約38~45℃の間と約46~47・60℃で設定できます。

優先表示
(下記参照)


4

給湯栓を開ける

● 「ぬるい」が点滅。



給湯燃焼表示

■ 2回目以降は
→ 前回と同じ温度の湯が出ます。

4

給湯栓を閉める


● 「ぬるい」が点滅。

すぐ
使いたいとき

優先について (台所リモコンがある場合)

- 優先表示の出ている方のリモコンのみ給湯温度を設定できます。
- 優先表示が消えているときは浴室リモコンの浴室優先スイッチを押す。
- 浴室優先スイッチは押すことに「優先」が台所リモコンと浴室リモコンへ交互に移動します。

お湯はりのしかた




浴室リモコン

- 準備：①お風呂の排水栓を閉じ、
②浴そうのふたをしてお
いてください。




押す

(画面が表示しているこ
とを確かめる。)




ふろ湯量を設定 する

- 約40 L～約300 L(約20 L
ごと)・400 L・500 Lで設定
できます。



温度を設定する

- 約35℃～45℃の間と
約46・47・48℃に設定で
きます。



押す


- (ふろ自動)点灯。
- 設定した湯量・温度になる
と自動的に消火しプザー
でお知らせします。

■残り湯がある場合

- 残り湯が循環口より下にある場合
→新たに設定量のお湯はりをします。(浴そうよりあふれる恐れがあります。)
- 残り湯が循環口より上にある場合
→お湯はりの湯量に多少のばらつきがでます。残り湯の温度がふろの設定
温度に近い場合は、約20 Lお湯はりし、設定した湯量になります。


■台所リモコン(別売品)でもお湯はりできます

- 台所リモコン(別売品)の
(ふろ自動)を押す。(浴室リモコンに表示の湯量、温度
になります。)



お知らせ

- 湯がげん調子は→20ページを参照してください。
- お湯はり中は→リモコンの優先表示は消えています。
- (ふろ自動)スイッチを一旦「切」にし、再度「入」にすると
→残り湯の状態により、上記のようにお湯はりされます。湯量にご注意ください。




■お湯はりが終わると


- その後、4時間保温を続けます。
(保温)が点灯)

■途中で止めるとき


- 再度(ふろ自動)を押す。
(ふろ自動)・(保温)が消灯)



ふろ温度表示



ふろ湯量表示





お知らせ

- 給湯中にふろ自動スイッチを押すと
→お湯はり待ちになります。給湯を切めると、お湯はりを開始します。
- お湯はり中に給湯栓を開けると
→お湯はり待ちになります。
- 給湯温度はふろ温度と同じになります。
- ふろ温度は目安です。
- 保温中は約10分に1回湯温検知を行います。

おふろの湯かけん調節

おふろのお湯を熱くしたいとき




1 押す
(画面が表示していることを確かめる。)

2 温度を設定したい場合
温度を設定する

3 押す (温度設定 点灯)
→ 設定温度より約2℃高くなると自動的に沸水します。
■ 途中で止めるとき → もう一度 (温度設定) を押す。

おふろのお湯をぬくしたいとき




1 押す
(画面が表示していることを確かめる。)

2 押す (温度設定 点灯)
→ 約10 Lの水を足し、一旦燃焼して止まります。
(一旦燃焼するのは、機器内の温度を戻すためです。)

■ 途中で止めるとき → もう一度 (温度設定) を押す。

足し湯・シャワーの使いかた

お風呂にお湯を足したいとき




1 押す
(画面が表示していることを確かめる。)

2 温度を設定する

3 押す (温度設定 点灯)
→ 約1 Lの水を足し、自動的に沸水します。
■ 途中で止めるとき → もう一度 (温度設定) を押す。

すぐ
使いたいとき

シャワー、カランのお湯の出しかた



1 押す
(画面が表示していることを確かめる。)

2 押す (温度設定 点灯)
→ 約1 Lの水を足し、自動的に沸水します。
(一旦燃焼するのは、機器内の温度を戻すためです。)


3 温度を設定する

4 給湯栓を開ける

電池交換のしかた


浴室リモコン

台所リモコン (別売品)




- ・交換時期は→約1年で交換してください。
- ・交換電池は→必ず2本一緒に新しい同種の電池にしてください。マンガン電池は、寿命が短く、液漏れが生じた場合リモコンの故障につながりますので使用しないでください。
- ・浴室リモコンの固定ねじとフタのねじ以外はゆるめないでください。
- ・リモコンのフタの取り外し・取り付けは、多少の力が必要です。

電池を交換するときは...



電池がなくなったら...



必ず運転スイッチを「切」にしてください。
→機器が一時的に正常動作しないことがあります。

リモコンの水気をよくふき取ってから交換してください。
→リモコン内に水が入ると故障します。

浴室外の湿気の少ない場所で交換してください。

浴室リモコンのグリスは絶対にふき取らないでください。(カー、手などについても無害です。石けんで洗い流してください。)

浴室リモコンのフタのねじは確実に締めてください。

すぐに電池を交換してください。
ただし、この状態でも給湯・シャワーは安全のため約47℃以下のお湯がでます。
(浴室リモコンまたは台所リモコン(別売品)の一方だけが電池切れの場合は電池切れしていないほうのリモコンで温度設定(約38℃～約47℃)できます。)

すぐ使いたいとき

取扱説明書

MA-A816RFTA-RW <GJE-16D2>
MA-A816RFPA-RW <GJE-16C2>
MA-A816RFLA-RW <GJE-16A2>

7 4 0 2 5 4 4
7 4 0 9 5 4 4
7 4 0 7 5 4 4
1 3 1 3 1


日常の点検とお手入れ

「点検・お手入れ」は、必ず給水元栓とガス栓を閉め、電源プラグを抜いて機器が冷えてから行なってください。次の要領で定期的に行なってください。

お手入れの方法

本体


布または、スポンジに台所用洗剤をつけてふきとる。



（お願い）ベンジン・シンナーなどは使用しない！

リモコン

水をつけた布をかたく絞り、軽くふきとる。



（お願い）ベンジン・シンナー・洗剤などは使用しない！

浴ぞう・洗面台

浴ぞう・洗面台はこまめに掃除していただきたい。湯あかが残っていると銅イオンと化合して青く変色することがあります。

浴ぞう・ワイヤラタ

ゴミや湯あかなどをそのままにしておくと目詰まりを起こし機器の異常の原因となります。
（お願い）目詰まりがひどくなると、お湯はりができません。お湯はりがよくなくなる場合があります。


- 1 浴ぞうワイラターをはずす
回して外す
- 2 歯ブラシなどで洗う
- 3 もとのように取り付ける
押しながら右に回す
吸込口キャップ

給水側水ストレーナー

- 1 給水接続口にある水ストレーナーをはずす
- 2 歯ブラシなどで洗う
- 3 もとのように取り付ける

点検の方法

- 機器の異常音は？
- 外観に異常は見られますか？
- 周囲に燃えやすいものを置いていませんか？
- 本体のアンテナに金属が接触していませんか？
- 本体のアンテナが破損していませんか？



定期点検のおすすめ（有料）

- ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、年1回程度の定期点検をおすすめします。
- お買い上げの販売店にご相談ください。
- 機器が古くなると熱交換器やバーナーにサビやスス、ほこりなどがたまりやすくなります。また取り付け場所によりバーナーに「くも」が異常を起すことがあります。ご使用中に異常（異音、排気口付近に臭い、目にしみるなど）がなければ、使用を中止し、ガス栓を閉めてお買い上げの販売店またはお近くのガス会社へご連絡ください。




故障かな！？

故障と照らし合わせる前に次の内容に従ってご確認ください、それでも直らないときや原因のわからないときは、お買い上げの販売店またはガス会社へご連絡ください。

症状

ご確認ください

運転(燃焼)しない



- 電源プラグがしっかり差し込まれていますか。
- ガス栓が全開になっていますか。
- 給水栓が全開になっていますか。
- 断水していませんか。(※22ページ)
- 凍結していませんか。(※32ページ)
- 停電していませんか。
- ガス配管に空気が残っていませんか。
- 点火操作をくり返す。
- 水ストレーナーが詰まっていますか。(※25ページ)
- リモコンの運転スイッチが「入」になっていますか。

お湯があつくなりません

- ガス栓が全開になっていますか。
- 湯と水の量の調節は適切ですか。
- 「」が点灯していませんか。(※23ページ)

低温の湯が出ない

- 給水栓が全開になっていますか。
- 水ストレーナーが詰まっていますか。(※25ページ)
- リモコンの電池が切れていませんか。正しく入っていますか。(※22ページ)
- 「」が点灯していませんか。(※23ページ)

リモコンの優先表示が点灯しない

- 浴室リモコンの浴室優先スイッチを押し、優先表示の点灯を確認する。(※17ページ)

画面表示がしない

- OFFが表示していませんか。
- 運転スイッチを押す。
- 電池が切れていませんか。正しく入っていますか。(※22ページ)

画面表示部のライトが点灯しない


- ライト消灯状態になっていませんか。
- 15ページに従って設定をお願いします。

現象

理由

● 次のような場合は故障ではありません。

リモコンが動かなくなった



- お子様のいたずらや誤った操作を防ぐため、ロックがかかっているためです
- ロック中はスイッチの「切」と「」以外では使えません。
- ロックの解除は...
 - 給湯/シャワー温度設定スイッチ()を同時に約1秒間押す。

給湯栓を「開」またはリモコンで点火操作してもリモコンの「」表示が遅い

- ふだん使用しない時間に使用したためです
- 機器はすぐに作動しますが、遅延などふだん使用しない時間に使用すると表示が遅れる場合があります。

運転中、停電または電源プラグを抜いてもリモコンの「」または「」表示がしばらく点灯している

- 機器の電源OFFの状態がまだリモコンに伝わっていないためです
- 機器の燃焼は停止しますが、リモコンと機器との通信方法により最大10分間、表示したままとなります。

リモコンの画面表示部のライトがつかなくなり、「」が点滅または点灯している

- 電池が切れかけているためです
- 22・23ページに従って電池を交換してください。

取扱説明書

MA-A816RFTA-RW
MA-A816RFPA-RW
MA-A816RFLA-RW

△GJE-16D2△
△GJE-16C2△
△GJE-16A2△

7 4 0 2 5 4 4 4
7 7 4 9 5 4 4 5
7 4 0 7 5 4 6

13151

もし必要など

故障かな！？

● 次のような場合は故障ではありません。

現象	理由
寒い日に排気口から湯気がでる	排気ガスの水分が水蒸気になるためであり異常ではありません。
給湯停止後もファンの回転音がある	再度利用時の点火をより早くするため約5分間は回転しています。
給湯を飲るとお湯が白くなる	水の中の空気が分離して気泡となるためです。
給湯後を急に閉めるとゴツンと音がすることがある	水が急にとまるために発生する音で異常ではありません。
お湯はりしとき設定した湯量にならない	浴そうに水・湯があるためです。(※18ページ)
お湯はり時、給湯・温いだき燃焼表示がつかないり消えたりする	浴そうの残り湯の量を判定するため、異常ではありません。

異常時には安全装置が働きます

1. パナーの炎が消えた場合……………立消え安全装置
2. 燃焼の温度が異常に上昇した場合……………過熱防止装置
3. 電気回路に漏電が生じた場合……………漏電安全装置
4. 給湯されたいのに燃焼している場合……………給湯おだき(残火)安全装置
5. 過電流が流れた場合……………電流ブレーズ
6. 浴そうに水がでないのに燃焼している場合……………ふろ空だき防止装置
7. 機器内の水圧が異常に上昇した場合……………過圧防止安全装置

上記1～6の安全装置が働いた場合
運転スイッチを「切」にし、ガス栓・給水栓を閉め、お買い上げの販売店またははもよりのガス会社へ連絡してください。

MA-A816RFTA-RW
MA-A816RFFPA-RW
MA-A816RFLA-RW


^GJE-16D2V
^GJE-16C2V
^GJE-16A2V

7400
7400
7400

297
555
444

444
444
444

13161



OKモニターについて
不具合が生じたとき、その原因をエラーコードでお知らせします。
OKモニターを押すと、画面表示部に過去のエラーコードを呼び出せます。

下記のエラーコードの表示に応じた処置を行ってください。それでも同じ表示が出る場合、お買い上げの販売店またははもよりのガス会社へご連絡ください。

表示	原因	処置方法
001	給湯を連続90分以上運転したため。	給湯栓を「切」にして再度「開」にしてください。
002	ふろの沸き上げを連続90分以上運転したため。	沸いたときスイッチまたはふろ自動スイッチを「切」にして、栓をしっかり閉めて再操作してください。
111	給湯側の点火エラーが生じたため。	ガス栓が全開であることを確認後、給湯栓を「開」にして再度「開」にしてください。
721	給湯側の点火エラーが生じたため。	ガス栓が全開であることを確認後、沸いたときスイッチまたはふろ自動スイッチを押しなすおししてください。
722	ふろ側の点火エラーが生じたため。	浴そうの沸騰口より約10 cm以上水または湯を入れ、沸いたときスイッチを「切」にし、再度「開」にしてください。
632	お湯はり時、おふろの浴そうの栓をしていないため。	ふろ自動スイッチを「切」にし、排水栓をしっかりと閉め、再度「開」にしてください。
760	リモコンと本体の通信ができていないため。	リモコンを取付板に戻し、運転スイッチを再度押してください。
760	本体の電源プラグが差し込まれていないため。	電源プラグを差し込み、運転スイッチを押してください。(前面が表示するの1分程度かかる場合があります。)
000 が原因 エラー	停電したため。	再通電後、運転スイッチを押してください。(前面が表示するの1分程度かかる場合があります。)
101	停電したため。	再通電後、時刻を設定しなおしてください。
991	機器の故障に異常がおきたため。	お買い上げの販売店またははもよりのガス会社へ連絡してください。
	上記以外の表示がある場合は、運転スイッチをいったん「切」にして再操作してください。	


もし
必要はとき

凍結予防について

通常は自動保温します
(室温0℃以上・5℃未満のとき)

給湯側


- 運転スイッチの「入・切」に関係なく、凍結予防ヒーターが入ります。



電源プラグは絶対抜かないでください。

ふろ側

- サーモスタットの動きで、ポンプを動かし凍結を予防します。




水位が溢出口より10 cm以上、上にあることを確認する。

- 凍結予防としてポンプを作動させますので、凍結時は浴槽内に必ず水を溜った状態にしてください。


※配管・バルブの凍結予防はできません。

給湯器から水を出す
(冷え込みが激しいとき)

給湯側




1 ガス栓を閉める



2 運転スイッチを切る

3 給湯栓を開け、水を出しつづける



※電源プラグを抜かないでください(凍結予防ヒーターによる自動保温も行なっています)。
※配管・バルブの凍結予防はできません。

ふろ側

左記ふろ側の説明と同じです。


MA-A816RFTA-RW <GJE-16D2>
MA-A816RFPA-RW <GJE-16C2>
MA-A816RFLA-RW <GJE-16A2>

7 4 0
7 4 0
7 4 0

2 5 4
9 5 4
7 5 4


13171

もし
必要なとき




※配管・バルブの凍結予防はできません。
※水抜き栓を開ける際、水が出てくるため手がめれる恐れがあります。

各部のなまえ 浴室リモコン



画面表示部



もし
必要とき


- 上記画面表示は、説明のため全部表示したものです。
- 「給湯/シャワー温度」「ふろ湯量」の数値は目安です。
- 時刻は 12 時間表示です。(台所リモコンがある場合)

取扱説明書

MA-A816RFTA-RW <GJE-16D2>
MA-A816RFPA-RW <GJE-16C2>
MA-A816RFLA-RW <GJE-16A2>

7 4 0 2 5 4 4
7 4 0 9 5 4 5
7 4 0 7 5 4 6
1 3 1 9 1

(別売品)



仕
様

もし
必要なとき